

# KLEBEANLEITUNG FLIESENBLIND

---



**1.** Legen Sie Ihren Fliesen-aufkleber auf eine feste, ebene Unterlage und streichen Sie ihn glatt.



**2.** Schneiden Sie vorsichtig das erste Fliesenklebeelement aus.



**3.** Drehen Sie das Fliesenklebeelement um und entfernen Sie ca. 2 cm der Trägerfolie.



**4.** Kleben Sie die ersten 2 cm des Fliesenklebeelementes auf Ihre Fliesen und drücken Sie es fest an.



**5.** Nun entfernen Sie langsam die gesamte Trägerfolie und drücken Sie gleichzeitig das erste Element fest an die Wand.



**6.** Bitte wiederholen Sie jetzt Schritt 2 - 5 bis das komplette Fliesenbild an der Wand angebracht ist.



**7.** Zum Abschluss noch einmal überprüfen, ob der gesamte Fliesen-aufkleber komplett an der Wand klebt, evtl. lose Stellen



können mithilfe eines weichen Tuchs angedrückt werden.