

KLEBEANLEITUNG WANDSTICKER



1. Legen Sie Ihren Wandsticker auf eine feste, ebene Unterlage und streichen Sie ihn glatt.



2. Drehen Sie Ihren Wandsticker um und entfernen Sie ca. 10 cm der Trägerfolie.



3. Kleben Sie die ersten 10 cm des Wandstickers an die Wand und drücken Sie den Sticker fest an.



4. Nun entfernen Sie langsam die gesamte Trägerfolie und drücken Sie gleichzeitig den Wandsticker fest an die Wand.



5. Zum Abschluss noch einmal überprüfen, ob der gesamte Wandsticker komplett an der Wand klebt, evtl. lose Stellen können mithilfe eines weichen Tuchs angedrückt werden.