

# KLEBEANLEITUNG WANDTATTOO

---



**1.** Legen Sie Ihr Wandtattoo auf eine feste, ebene Unterlage und streichen Sie es glatt.



**2.** Drücken Sie die Übertragungsfolie mithilfe einer weichen Karte fest auf das Wandtattoo.



**3.** Bei mehrteiligen Wandtattoos bitte jetzt schneiden.



**4.** Halten Sie das Wandtattoo an die vorgesehene Stelle und markieren Sie mit einem feinen Bleistift die Eckpunkte.



**5.** Nun ziehen Sie das komplette Wandtattoo von der Untergrundfolie ab.



**6.** Positionieren Sie das Wandtattoo an der zuvor markierten Stelle



**7.** Das Wandtattoo jetzt fest mit einer weichen Karte andrücken. Bitte vergessen Sie dabei nicht die Ränder und Kanten.



**8.** Ziehen Sie die Übertragungsfolie nun sehr vorsichtig in einem möglichst flachen Winkel ab.



**9.** Prüfen Sie bitte, ob alles fest klebt. Mit einem weichen Tuch evtl. noch einmal andrücken.